



Handleiding Giel op je Tom Tom – Tom Tom GO Editie

Stemmen worden in een aparte map op de SD-kaart van de TomTom GO opgeslagen. De SD-kaarten van de GO 300 en GO 500 bevatten al lege mappen met de namen 'voices' en 'schemes', maar de SD-kaarten voor de originele TomTom GO bevatten deze twee mappen wellicht nog niet. Daarom moeten deze mappen handmatig worden aangemaakt **VOORDAT** u een stem installeert.

BELANGRIJK : Eigenaars van een originele Tomtom GO moeten de TomTom GO-softwareupdate 5.00 of hoger installeren om te kunnen gebruiken.

Tom Tom raadt iedereen aan om een backup te maken van de SD-kaart voordat je hiermee bezig gaat.

1. Sluit de TomTom GO met behulp van de USB-kabel op de pc aan.
2. Ga naar **Deze computer** en dubbelklik op de verwisselbare schijf **TomTom GO** om toegang te krijgen tot de SD-kaart.
3. Controleer of uw SD-kaart al de map met de naam 'voices' bevat.
4. Zo niet, dan selecteert u **Bestand > Nieuw > Map** in de menubalk bovenaan dit venster en wijzigt u de naam van de aangemaakte map van 'Nieuwe map' in 'voices'.
5. Kopieer de 2 bestanden van je computer naar de map 'voices' op de SD-kaart van de TomTom GO.



data13.chk
Herstelde bestandsfragmenten
1.102 kB



giel.vif
VIF-bestand
1 kB

6. Zet de TomTom GO uit en wacht ongeveer 5 seconden voordat u de USB-kabel van de computer loskoppelt.
7. Zet de TomTom GO weer aan om de applicatie op te starten.

Om de stem te wijzigen gaat je naar **Wijzig voorkeuren > Wijzig stem** in het hoofdmenu en selecteer de stem die u zojuist hebt geïnstalleerd.